


Beste bewoner, van harte gefeliciteerd met u nieuwe woning. Hierbij een beknopte handleiding van diverse apparatuur welk zich in u woning bevind. De uitgebreide handleidingen zitten bij de stukken welk u tijdens de oplevering heeft ontvangen.

### Woonkamerthermostaat



Wanneer de thermostaat in stand-by staat zijn alle LED's uit. Om hem te ontwakken houd je je vinger 2 seconden op toets 3. De gemeten temperatuur wordt weergegeven. Als er 3 seconden geen toets wordt aangeraakt gaat hij weer in stand-by. Als de thermostaat ontwaakt is, raak kort toets 3 om tussen ON en OFF te schakelen. Houd je vinger kort op toets 2 of 4, de ingestelde temperatuur wordt weergegeven. Wijzig de temperatuur door de toetsen 2 of 4 kort aan te raken. Als er gedurende 3 seconden geen toets wordt aangeraakt, gaat de thermostaat terug naar de voorafgaande status. Toets 3 licht op indien er een vraag is naar warmte of koeling. Ook in de stand-by stand.

### Slaapkamerthermostaat



De temperatuur voor de dag en situatie hoeft u maar 1x in te stellen, dit kan door middel van toets 1. Voor de dagsituatie drukt u op toets 1 zodat het zonnetje in het display verschijnt. Druk nu op de toetsen 3 of 4 om de temperatuur te verhogen of verlagen. Wanneer de juiste temperatuur is ingesteld zal het zonnetje nog 2x knipperen en weer zichtbaar worden in het display, de temperatuur is nu opgeslagen. Voor de nachtsituatie (maximaal 2 graden onder de dagsituatie) drukt u op toets 1 zodat het maantje in het display verschijnt. Druk nu op de toetsen 3 of 4 om de temperatuur te verhogen of verlagen. Wanneer de juiste temperatuur is ingesteld zal het maantje nog 2x knipperen en weer zichtbaar worden in het display, de temperatuur is nu opgeslagen. Drukt u toets 2 in schakelt u de thermostaat uit, deze zal dan in zijn vorstbeveiliging gaan van 5 graden.


### Ventilatiesysteem



In normaalbedrijf regelt het systeem zelf de luchtkwaliteit. Drukt u 1x kort op de schakelaar zal het lampje branden en stuurt het systeem gedurende 60 minuten een extra hoeveelheid frisse lucht naar de woning. Mocht u de ventilatie eerder terug hebben in zijn normaalbedrijf druk u weer kort op de schakelaar. Indien er gebruik gemaakt wordt van meerdere slaapkamers en er maar een CO2 in de hoofdslaapkamer is opgenomen raden we u aan om gebruik te maken van de nachtstand. Houd de schakelaar gedurende 3 seconde ingedrukt en het systeem zal voor een periode van 13 uur in de nachtstand draaien. Na 13 uur keert het systeem automatisch weer terug in normaalbedrijf.




## Video-intercom

### Functieverklaring van de toetsen



Bij aanbellen klinkt 1x het oproepsignaal en verschijnt er beeld. Om de oproep aan te nemen drukt u op **J**. Wilt u de bezoeker niet toelaten druk nogmaals op **J**. Wilt u de bezoeker wel toelaten, druk op **I** om de benedendeur te open. Druk daarna weer op **J** om het toestel weer in rust te zetten. Als er bij de deur van uw appartement wordt aangebeld zal er een ander signaal klinken ten teken dat er iemand voor u deur staat.







## Thermostaat elektrische radiator badkamer

- + toets: 
- Programma toets: 
- Aan-Uit toets (stand-by): 
- toets: 










Achtergrond weergave:

#### STAP 1: Instellen van de dag, uur en tijd:

- Zet de thermostaat in de stand-by stand met de Aan-Uit toets: . Druk (eventueel meerdere malen) tot u "SEt tEd" bovenin het display ziet staan. Druk hierna 4 seconden op de:  toets, u ziet nu "SEt tEd".  
Druk nu op: , u ziet nu "SEt 00.00", u kunt nu met de  en  toets de dag instellen. U ziet een driehoekje knipperen bij de getallen 1 t/m 7.  
1 = maandag is, 2 = dinsdag, 3 = woensdag enz.  
Druk op: , om de juiste dag op te slaan.  
(Dit is waar het driehoekje bij dat nummer staat.)
- Druk op de:  toets om het juiste uur in te stellen en sla op met: .
- Druk nu op de:  en  toets om de minuten in te stellen en sla op met: .

#### STAP 2: Instellen dag- en nachtprogramma:

- Druk 4 seconden op de:  toets, u ziet nu "SEt tEd" bovenin het display.
- Druk hierna op de:  toets u ziet nu "SEt PRoB". Druk op:  om te bevestigen.
- Druk op de:  toets voor de gewenste tijd/nachttemperatuur.  
(Een leeg blokje bij dat uur, is de nachttemperatuur.)
- Druk op de:  toets voor de gewenste tijd/dag temperatuur.  
(Een zwart blokje bij dat uur, is de radiator aan)
- Druk op:  om op te slaan en ga naar de volgende dag.  
Als u meerdere keren op:  drukt, wordt de volgende dag hetzelfde ingesteld.



#### STAP 3: Instellen van de temperaturen:

- Zet de thermostaat aan, met de Aan-Uit toets: , u ziet nu de temperatuur bovenin het display.
- Druk nu net zo vaak op: , totdat alleen het zonnetje  verschijnt.  
U kunt nu met de:  en de  toetsen de temperatuur instellen en sla op met: .
- Druk nu net zo vaak op: , totdat alleen het maantje  verschijnt.  
U kunt nu met de:  en  toetsen de nachttemperatuur in stellen en sla op met: .
- Druk zovaak op  tot icoon  "klok" word weergegeven en zet dan de thermostaat in gewensteodus

#### Extra optionele stap: Instellen van de zomertijd:

- Zet de thermostaat in de stand-by stand met de Aan-Uit toets: . Druk hierna 4 seconden op de:  toets. U ziet nu "SEt tEd".
- Druk nu 2x op: , nu begint het uur te knipperen.  
U kunt nu met de:  en de  toetsen het uur veranderen. Sla deze op door op:  te drukken.
- Druk nog een keer op: .
- Druk nog een keer op de Aan-Uit toets: , om het programmeer programma te verlaten.

#### Extra optionele stap: Instellen snelle opwarming (2 uur lang):

- Druk net zo vaak op: , tot dat "2h" verschijnt, bevestig met: .  
De radiator verwarmt nu 2 uur lang op vol vermogen en keert hierna terug in de laatste stand.