



Bewonersinformatie

Informatie over uw toestel Flair

Gefeliciteerd met uw balansventilatiesysteem van Brink! Dit systeem draagt bij aan een gezonde, comfortabele leefomgeving. De aanvoer van verse lucht en afvoer van gebruikte lucht is in balans. De luchtstromen vermengen niet, maar blijven gescheiden. Vervuilde, vochtige lucht en hinderlijke geurtjes worden afgevoerd. Daarbij blijft de warmte behouden. Zo verspilt u geen energie. In dit informatieblad leest u meer over uw toestel Flair en hoe u zich met Brink optimaal kunt laten omringen met verse lucht.



Hoe ventileer ik verstandig?

Verstandig ventileren betekent altijd 24 uur per dag ventileren in de juiste hoeveelheid. Hoeveel u precies moet ventileren hangt onder andere af van uw aanwezigheid en van uw activiteit (kies hiervoor uit de standen 1, 2 en 3 op de bediening). Stand  is de afwezigheidsstand tijdens langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie. Met de schakelaar is een 30 minuten booststand te activeren door deze korter dan 2 seconden op stand 3 te houden en direct terug te draaien naar stand 1 of 2. Resetten van de booststand kan door de schakelaar langer dan 2 seconden op stand 3 te houden of hem op stand  te zetten.



Standenschakelaar met filterindicatie

Mag er een raam open?

Ja, dat mag! Maar voor een goed geventileerde woning is het niet nodig. Als het in de zomer binnen warm wordt, kan het wél aangenaam zijn om extra te ventileren. Als u in het stookseizoen de ramen openzet en het buiten veel kouder is dan de gewenste binnentemperatuur, kost dat natuurlijk wel extra energie.

Wat te doen bij een calamiteit?

Bij een calamiteit zoals een grote brand of de ontsnapping van giftige stoffen adviseert de overheid binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Indien u dit advies krijgt, dient u uw ventilatiesysteem uit te zetten. Dit doet u door de stekker van het toestel uit het stopcontact te halen. Kunt u door welke reden dan ook uw ventilatiesysteem niet uitzetten? Zet dan het toestel via de display op stand-by. Het is niet schadelijk tijdelijk niet te ventileren, er is voor die korte tijd voldoende zuurstof in huis aanwezig.

Welk onderhoud moet ik doen?

Voor het behoud van een optimaal comfort is het van belang uw Flair goed te onderhouden.

Schoonmaken en vervangen filters

Het toestel is voorzien van twee filters. Het ene filter filtert de buitenlucht, het andere is ter bescherming van het toestel. Om een goede werking van het ventilatiesysteem te blijven garanderen, moeten de filters regelmatig worden schoongemaakt. Vooral de eerste weken na oplevering van uw woning is dit vanwege bouwstof van groot belang. U zult merken dat normaalgesproken het filter voor de buitenlucht het sterkst vervuult. Zodra de filters moeten worden schoongemaakt verschijnt de melding 'filter' op het display van uw toestel. Indien aanwezig gaat ook het rode lampje op de standenschakelaar branden. Minimaal één keer per jaar dient u de filters te vervangen. Voor het schoonmaken en vervangen van de filters kunt u de filter-wizard op het display van het toestel raadplegen. Tevens kunt u het betreffende installatievoorschrift downloaden via www.brinkclimatesystems.com/downloads.

Optionele fijnstoffilters

De standaard filters halen 95% van het stof uit de lucht. Als optie is een hoogwaardig fijnstoffilter (F7) beschikbaar, ideaal voor fijnstofbelaste gebieden zoals bij wegen en/of luchthavens. Ook



mensen met gevoelige luchtwegen hebben profijt van deze fijnstoffilters.

Onderhoud condensafvoer

Uw ventilatietoestel is voorzien van een sifon onder het toestel om condenswater af te voeren. Het kan zijn dat de stankafsluiter waar het sifon op is aangesloten in de zomerperiode droog komt te staan en er rioollucht vrijkomt. Door de stankafsluiter regelmatig bij te vullen met water kunt u dit voorkomen.

Afsluiten onderhoudscontract

Het is belangrijk dat uw toestel regelmatig wordt gecontroleerd door een vakman. We raden u aan om hiervoor een onderhoudscontract af te sluiten met uw installateur.

Accessoires

Er zijn verschillende aanvullende mogelijkheden om het comfortniveau van uw ventilatiesysteem te verhogen. Kies zelf de oplossingen die bij uw comfortwens passen. Onderstaand leest u enkele mogelijkheden (zie onze website voor een volledig overzicht).

Evap, herstelt de vochtbalans in huis

Doordat buitenlucht in winterse omstandigheden weinig vocht bevat kan de lucht in huis gauw erg droog worden. De Evap is dé oplossing om de vochtbalans in uw huis te optimaliseren via het centrale ventilatiesysteem. Deze systeemmodule zorgt zo voor meer comfort en een gezondere binnenlucht.

Pure induct, volledig stofvrije ventilatielucht

Overall waar verkeer en industrie is, komt er fijnstof vrij. Bij het naar binnenhalen van verse lucht in uw woning komt de vervuiling meteen mee. Dat is natuurlijk niet gezond. De systeemmodule Pure induct lost dit voor u op door het afvangen van de allerkleinste stofdeeltjes.

Sensoren voor sturen op luchtkwaliteit

Er zijn verschillende sensoren beschikbaar voor het meten van de luchtkwaliteit (bijvoorbeeld de CO₂-sensor). Door toepassing

van de sensoren verbruikt u minder energie. Er wordt alleen dan geventileerd wanneer het nodig is.

Bedieningsmogelijkheden

Voor een optimale bediening kunt u de Flair uitbreiden met bijvoorbeeld de Air Control, de standenschakelaar en/of de draadloze afstandsbediening. Deze laatste kunt u zonder extra elektrische voorzieningen eenvoudig zelf monteren.

Brink Home, controle op afstand

Brink Home maakt het mogelijk het ventilatiesysteem met smartphone, tablet of pc overal ter wereld te bedienen en uit te lezen. Onderweg alsnog de ventilatie lager zetten omdat dat in de haast is vergeten. Of vanuit kantoor al zien dat het slim is de installateur alvast in te schakelen om het systeem in orde te maken. Met Brink Home kan dat.

